

F8说明书 风琴折,尺寸60×90mm

二、关于售后服务的说明:

1.购机日期以本凭证为准,不能有效证明的,以生产日期为准。

2.质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观异议。

3.配件、外壳、说明书、包装不在保修服务范围内。

4.对已停产型号产品的服务,本公司仅做功能性修复。(外观可能与原产品有异)。

5.经销商向您做出的非本公司保证的其它承诺,本公司不承担任何责任。

6.用户在接受服务之前请将重要资料另行备份或记录,因维修或其他任何原因造成的任何损失,本公司概不负责。因保管不善等原因将机内资料泄露给第三者所造成的损失(如:银行账号、密码、资料被更改等),本公司也概不负责。

7.在免费保修期内,本公司或授权服务机构拥有更换后的故障件的所有权及处置权。

8.使用本产品前,请仔细阅读本产品的使用说明书,并妥善保存购机凭证。本三包凭证内容解释权归属深圳市十度数码科技有限公司所有,如有变动,恕不另行通知。

客户服务时间:每周一至周五 9:00—18:00 (法定节假日除外)

全国统一服务热线:4008 939 488 公司网址: www.10shidu.com

产品保修卡

购买本产品时,请认真填写此卡,并予以妥善保管。

产品型号:

购买日期:

用户名:

用户地址:

联系电话:

经销单位:

地址:

负责人:

联系电话:

签章:

Welcome to use SHIDU Bluetooth speaker.In your spare time, you can enjoy fantastic music in home coffee house and even trip. Enjoy non-stop music anytime anywhere.SD-F8 Bluetooth Speaker is the best choice for you. Please read the instruction carefully before using it

Features:

1.Support Bluetooth connection and automatic reconnection;

2.Support TF card and USB flash drive playback;

3.Support FM function;

4.3.7V lithium battery 1800 mAh;

5.10W output power;

6.LCD display screen;

7.internal magnetic horn 4 Q.3W*2;

8.Support memory playback function/intelligent voice prompts.

Function Illustration:

6.Recording: insert an USB flash drive or TF card, short press “●” key to start recording,the screen will display the recording time. Short press“●”key again to stop recording,and it will automatically save and play the present recording files.

7.TF card slot:

8.USB port: (Support USB flash drive play, maximum up to 32G).

9.Audio input: After the machine is connected to the external audio source such as computer, mobile phone, MP3, MP4 and so on through the audio cable, the host screen displays "AUX" to play the above audio source directly.

10.Charging: Insert the USB Type-C cable into the speaker's DC 5V charging port and connect the other end to 5V USB adapter.The speaker's battery icon will flash while charging .After fully charged,the battery icon will always on.

11. Number keypad:

In TF card mode/USB mode/FM mode,press the number keypad to select the audio file or FM channel in fast way.

FM radio:

Short press“M” to choose the FM mode,the screen will display the current FM channel. Long press “↔”to search the FM channels automatically,after searched successfully,the speaker will save the channels automatically. You could press“↔”or“↔”to choose the saved channels.

In FM mode, Long press the “M” key to enter the radio mode menu, you can select the whole channel search mode or delete the channel, and then press the “↔” key to confirm the above operations.

Bluetooth Function:

Step 1: While powered on, short press “M” button to switch to Bluetooth mode. A voice will prompt“Bluetooth is waiting for connection” and Bluetooth icon on screen will flash, which indicates that the speaker is in Bluetooth pairing mode.

Step 2: Turn on your device's Bluetooth function,then searchfor “F8” and select it to pair. Bluetooth pairing iscomplete with a voice prompt“Bluetooth is connected” When playing music, please keep the speaker closeto the device to maintain a stable connection.

Trouble shooting:

Can't pair successfully after several attempts:

1.Switch off the speaker and switch it on again;

2.If a password is needed, please enter 0000.

The music is staccato when playing:

1.Please check whether the distance beyond the effective range (normally 8-10M) or not;

2.Clear the barriers between the device and speaker.

There are problems with TF card playing:

1.The supported maximum capacity of TF card is 32G;

2.The audio formats should be WAV/MP3.

No sound when playing:

Please check whether or not the speaker is paused or in minimum volume state.

Can't switch on or off and no response for any operation:

Reset the speaker with a thin and long metal needle, then switch it on again.

SHIDU After sales service:

If you have any questions, please feel free to contact us, we will try our best to provide best service.

www.10shidu.com Email: service@ 10shidu.com

封面↓

安全警告:

1.请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。

2.请勿将产品及配件接触水及湿气,不要在靠近水的地方使用本设备,也不要将产品浸入任何液体中,避免产品及配件受到水滴或水溅。

3.请勿自行打开或任意拆解、维修电池组件,如果电池更换不当会有爆炸危险,严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。

4.本产品由外接电源适配器(5V 1.5A电源)充电后使用,充电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源,充电时将产品放置于空旷区域充电,远离易燃物品,请勿边充电边使用。

5.当用户暂不使用本产品时,请将产品“电源开关”关闭(参见产品操控示意图),避免电池电量的流失。

6.当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐患时,请关闭本产品。

7.在易燃易爆区域,请关闭本产品,并遵守相关标示说明,以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于加油站、易燃或化工制品运输及储存设施、有爆炸危险标志的区域、有“关掉双向无线设备”标志的区域。

8.乘坐飞机时,请遵守航空公司有关规定和条例,在飞机起飞前关闭本产品,以免造成安全隐患。

欢迎您使用“SHIDU+度”数码产品!

“SHIDU+度”数码产品将以高科技的品质和服务进入您的工作和生活,您一旦拥有,就会真切地感受到它的卓越性能和优良品质,让您时刻都能享受到生活的轻松愉快。

产品特点:

1.10W输出功率;

2.支持蓝牙连接与自动回连;

3.支持TF卡、U盘播放;

4.支持FM功能;

5.3.7V 18650电池1800mAh;

6.LCD显示屏;

7.内置喇叭(4欧3W*2);

8.支持断点续播/智能语音提示。

按键功能介绍:

1.电源开关/音量调节:

将旋钮开关顺时针拨至“ON”方向,当听到“咔”的一声,同时显示屏幕点亮,表示已经开机;同时在开机状态顺时针旋转至“ON”方向为音量加,逆时针旋转至“OFF”方向为音量减;将旋钮开关逆时针转至“OFF”方向,当听到“咔”的一声,显示屏熄灭表示机器关机。

2.模式切换:

1.在插入U盘,TF卡时可通过短按“M”键来对U盘/TF卡/收音模式/蓝牙模式之间的切换。

2.在音乐播放状态下,长按“M”键可进入播放功能菜单,可进行EQ模式、播放模式、主盘目录、删除文件等相关设置。(EQ音效:自然、摇滚、流行、古典、爵士、乡村)

注:进入菜单目录,通过上/下曲按键可操作选择对应的菜单功能选项,再次短按“M”键为确认设置选项。

3.上一曲:长按“↶”为快退,短按“↶”为上一曲。

4.播放/暂停:在音乐模式下短按“▶▶”键为暂停,再次短按为播放。

5.下一曲:长按“↷”为快进,短按“↷”为下一曲。

6.录音:插入外接存储(器)(U盘或是TF卡),短按“●”键屏屏时间开始跳动即表示开始录音;再次短按“●”保存并开始播放录音。

7.TF卡接口

8.USB接口 (仅限数据传输读取U盘)

9.音频输入:

将机器通过音频线与电脑、手机、MP3、MP4等外接音源连接后,主机屏幕显示“AUX”即可直接播放上述音源。

10.充电:

当主机低电时,将随机标配的 USB充电线连接主机DC 5V插口,另一端连接5V电源适配器再接取电源(220V)插座充电。充电时屏幕电池图标将会不停闪烁。充满电后,电池图标长亮。

注意:

a.在工作时,屏幕电池图标不停的闪烁,表示电力不足,请及时充电;本机充电时间约4-5小时充满;

b.第一次使用主机时,电池有小部份电量,但是为了达到最好的效果,建议先充满电再使用;

11.智能数字点歌(选台):

在TF卡模式、U盘模式、FM模式点击数字键,可直接选择您想要点播的曲目,有效的提升了曲目选择的便捷性。

FM收音:

FM收音:在开机状态下,短按“M”键调整至FM收音模式,屏幕显示FM电台频率;再长按“▶▶”键进入自动搜台模式;或者长按“M”键进入收音模式菜单选择全台搜索,按“▶▶”键确认自动搜台。自动搜台完成后,主机会自动保存搜索到的广播频道。可通过短按“↶”或是“↷”键选择储存的播放频道。

无线蓝牙操作说明:

第一步:开机短按“M”键切换到蓝牙模式,屏幕显示蓝牙等待连接。

第二步:打开手机,进入手机的“设置”菜单,找到蓝牙功能选项,打开手机的蓝牙功能。点“扫描”按钮,待搜索到“F8”点击“F8”连接即可;主机会显示蓝牙连接成功。

第三步:连接成功后,即可通过主机播放手机教学教材,培训资料,歌曲播放等。

常见问题的解答:

故障	解决方法
多次连接配对不成功	关闭音箱重新开机
音乐播放出现静音	如果您的设备需要通行码,请输入 0000
TF卡出错格式错误	检查TF卡格式是否正确 (音箱支持TF卡格式为FAT32)
播放时无声	检查音箱音量是否有调节
无法开机、关机操作无反应	检查音箱是否处于静音或暂停状态
	可短按复位键进行复位关机。
	再长按电源开关开机后检查性能是否正常。

产品使用注意事项:

1、符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景,采用的天线类型和性能,控制、调整及开关等使用方式;

2、不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线;

3、不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;

4、应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;

5、如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取消除措施后方可继续使用;

6、在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;

7、禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;

8、微功率设备使用时温度和电压的环境条件。

9、制造型号:S611 销售型号: F8 (具体型号以实物为准)

售后服务条例:

一、本公司提供的售后服务方式:

1.咨询服务:用户在使用产品前,请仔细阅读本产品的使用说明书。在使用过程中遇到问题,均可与当地经销商联系,或致电十度全国统一客服热线: 4008 939 488。

2.包换服务:包换期内(自购机之日起七日内),正常使用出现了非人为故障,请保持产品、配件和包装的外观与完整(若外观损坏,作保修处理),经检测确认故障后,可选择换货或修理,用户可到当地十度委托经销商处联系处理。

3.保修服务:保修期内,正常使用出现了非人为故障,均可享受免费保修服务(主机一年内免费保修,若人为损坏,作收费维修处理)。

4.收费维修服务:产品在购机之日起一年到三年内,出现故障可收费维修,用户需要支付维修所需的元件费、运输费和合理的维修人工费。

5.以下情况不在三包范围内,本公司可提供有偿服务:

(1)超过三包期限。

(2)意外因素或人为行为导致的产品损坏(如:未按使用说明书操作、维护或保管,错误安装造成的故障,接入不适适的电源,进水、渗油、摔坏等)。

(3)无有效三包凭证。

(4)因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏。

(5)未经本公司许可,擅自拆卸、修理或改装。

(6)在运输、搬运过程中造成的故障、损伤。

注意:

本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能,仅供参考。

十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利,无需进行任何提前通知且不承担任何责任

无担保声明:

本手册中的内容,除非适用法律要求,十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。

在法律允许的范围内,十度数码科技在任何情况下,都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿,也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。

进出口管制:

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口,您应遵守适用的进出口管制法律法规。

深圳市十度数码科技有限公司 电话: 4008 939 488 10 10 10

Shenzhen SHIDU Digital Co.,Ltd 10 10 10 www.10shidu.com

地址:深圳市宝安区新和新兴工业园2区A8栋十度科技园

电话:0755-21635866 传真:0755-29105099

本说明所有产品图片及文字功能已进行版权保护,如出现印刷错误,本公司不承担任何因此产生的后果,产品图片及详细功能参数请以实物为准。

“SHIDU”“十度”“10”已注册商标,受知识产权保护,未经本公司允许不得仿冒,违者必究。

本公司保留对产品更正改进的权利,随时恕不另行通知,在法律允许范围内,最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。